

## CLEAN CLOSET



Os maiores problemas encontrados em salas limpas muitas vezes não estão relacionados ao insuflamento de ar limpo na sala, mas sim, aos contaminantes que são carregados pelas pessoas e suas ferramentas de trabalho. Exatamente com o intuito de atacar esta fonte de contaminação é que o Grupo Veco desenvolveu o Clean Closet.

Esta cabina foi especialmente projetada para o armazenamento de:

- ➔ Roupas;
- ➔ Ferramentas;
- ➔ Panos e outros acessórios que possam ser utilizados em uma sala limpa.

Estes equipamentos são utilizados em todas as salas limpas já instaladas. Em novos projetos este será mais um item de obrigatoriedade na instalação. As unidades "Clean Closet" são equipadas com filtros HEPA, que evitam a contaminação nas roupas ou acessórios usados nas salas limpas.

## DADOS TÉCNICOS

MODELO	DIMENSÕES (mm)	CARACTERÍSTICAS
Clean Closet	(AxLxP) 2300x1.100x500	220V / 1F / 50-60Hz

## CARACTERÍSTICAS

- ➔ Construídos em aço carbono, com tratamento anticorrosivo e acabamento em laca automotiva (de acordo com a necessidade do cliente, podem ser fabricados com acabamento em epoxi ou totalmente em aço inoxidável);
- ➔ Moto-ventilador, com motor integrado ao rotor, equipado com proteção térmica, 220V / 50-60Hz, monofásico;
- ➔ Filtro HEPA, eficiência de 99,99% DOP;
- ➔ Nível de ruído máximo de 67dB;
- ➔ Portas em vidro temperado com máxima visibilidade, permitindo total abertura, facilitando a limpeza e desinfecção;
- ➔ Prateleiras são fabricadas com barras de aço inox perfiladas proporcionando com isso pouca interferência no fluxo de ar;
- ➔ Suporte para cabides confeccionado em aço inox.
- ➔ **Potência Nominal: 330W**

## PAINEL DE CONTROLE

- ➔ Painel elétrico.
- ➔ Regulagem da vazão de ar limpo com 75% e 100% da capacidade do moto-ventilador.

**OBS. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PODEM SER FEITOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE**

**Consulte a CCL para as necessidades de certificação e manutenção de Área Limpa, Equipamento de Fluxo Unidirecional (Laminar) ou de Segurança Biológica.**



Fone / Fax: (19) 3787-3700  
e-mail: [veco@veco.com.br](mailto:veco@veco.com.br)  
[www.veco.com.br](http://www.veco.com.br)



Fone / Fax: (19) 3787-3700  
e-mail: [veco@veco.com.br](mailto:veco@veco.com.br)



Fone / Fax: (19) 3289-2035  
e-mail: [ccl@cclonline.com.br](mailto:ccl@cclonline.com.br)  
[www.cclonline.com.br](http://www.cclonline.com.br)



Fone / Fax: (19) 3289-8397  
e-mail: [cclfarma@cclfarma.com.br](mailto:cclfarma@cclfarma.com.br)  
[www.cclfarma.com.br](http://www.cclfarma.com.br)